

BALBOA WATER GROUP

•

BWA APP FOR IOS & ANDROID DEVICES

KDYKOLIV. KDEKOLIV.

Možnosti přístupu:

- 1. Přes přímé připojení mezi vířivkou a telefonem = (INITIAL SETUP)
- 2. Z lokální sítě, do které je připojena Vaše vířivka = (LOCAL CONNECT)
- 3. Odkudkoliv na světě, kde je Vaše chytré zařízení připojeno přes 3G, 4G, 5G nebo WiFi = (CLOUD CONNECT)

HOM Demo Mode MENU Ready 12:00 PM ine Run Pump 2 100 bwa

bwa™ for Android™

bwa™ for iOS®





BALBOA WATER GROUP



BWA APP FOR IOS & ANDROID DEVICES









BALBOA WATER GROUP BWA APP FOR IOS & ANDROID DEVICES STARTUP







- 1. Před začátkem se ujistěte, že WIFI modul je připojen do řídící jednotky Balboa BP
- 2. Otevřete položku nastavení WIFI ve Vašem zařízení (telefon, tablet)
- 3. Ze seznamu dostupných sítí vyberte síť BWGSpa_xxxxx
- 4. Připojte se k této síti



BALBOA WATER GROUP BWA APP FOR IOS & ANDROID DEVICES INITIAL SETUP







- 1. Otevřete aplikaci BWA.
- 2. Klikněte na položku INITIAL SETUP a následujte instrukce.
- 3. Nyní jste připojeni k Vaší vířivce přímo přes WIFI modul.
- V pravém horním rohu je viditelná síť BWGSpa_xxxxx, přes kterou jste připojeni.
- 5. Otestujte připojení zapnutím a vypnutím některé funkce Vaší vířivky.



BALBOA WATER GROUP BWA APP FOR IOS & ANDROID DEVICES LOCAL CONNECT



atl TDC 🗢	10.47		III TDC 🗢	09.30		III TDC 🗢	13.09	~ • •	all TDC 🗢	09.31	2
	Home	(📚)	<	Settings		<	Wifi		<	Wifi	
Ready 13:51	Menu) BWG	GSpa_7291C7 ➡ 0	Temperatur	e	О . Г	°C Wifi Setup ~ WPA	Settings Advanced	0	Wifi Setup WPA	Settings Advanced	\bigcirc
	05 0.95		Heat Mode		R 🗠	WiFi Ne	twork Name		BWG Int	ernational	
25.0 - C			Temperature Range		I. I.	Re-Ente	Re-Enter WiFi Network Name		BWG International		
			Time of Day	,	3	WiFi Ne	twork Password		outersp	ace	
		High Range			0	Re-Ente	r WiFi Network Pass	word	Close		Done
			Filter Cycle		9	ь	wa b'	У		Open	\cup
CIRC Pum	p Pump 1	Light 1	WiFi		((@)		IRC			WEP	
OFF	HIGH	OFF								WPS	
	Ьwa	2	bwa [,]				bwa				

- 1. Během připojení přes INITIAL SETUP klikněte na ikonu nastavení v pravém horním rohu.
- 2. Vstupte do menu WiFi.
- 3. Vyplňte údaje o své WiFi (název sítě a heslo obojí dvakrát zopakujte).
- 4. Potvrďte v pravém horním rohu klikněte na "DONE".



BALBOA WATER GROUP BWA APP FOR IOS & ANDROID DEVICES

(î.

LOCAL CONNECT (continue)



- 1. Pokud jste správně zadali SSID a heslo k lokální síti, stiskněte OK a čekejte 1-2 minuty.
- 2. Nyní by se Vaše chytré zařízení mělo připojit zpět k Vaší lokální WIFI síti a síť BWGSpa_xxxxx by měla přestat být viditelná.
- 3. Otevřete aplikaci BWA a klikněte na položku LOCAL CONNECT.
- 4. Nyní jste připojeni k Vaší lokální síti. Název Vaší sítě je viditelný v pravém horním rohu.



BALBOA WATER GROUP BWA APP FOR IOS & ANDROID DEVICES CLOUD CONNECT



- 1. Během lokálního připojení (LOCAL CONNECT) klikněte v menu na položku CLOUD CONNECT.
- 2. Klikněte na "Acount Setup" a poté na položku "CREATE ACOUNT".
- 3. Vytvořte si uživatelské jméno a heslo. Heslo 2x zopakujte.



BALBOA WATER GROUP BWA APP FOR IOS & ANDROID DEVICES CLOUD CONNECT (continue)



- 1. Zodpovězte 5 kontrolních otázek pro případné obnovení účtu.
- 2. Nyní je nastavení účtu kompletní.
- 3. Nyní můžete na obrazovce CLOUD CONNECT zadat své uživatelské údaje a kliknout na Login pro přihlášení. Zatrhněte položku Remember, pokud chcete své údaje uložit pro příští přihlášení.
- 4. Vaše vířivka je nyní připojena přes CLOUD.



BALBOA WATER GROUP BWA APP FOR IOS & ANDROID DEVICES ERASE ACCOUNT



- 1. Pro odstranění účtu klikněte na CLOUD CONNECT
- 2. Dále Account Setup
- 3. Pak ERASE ACCOUNT
- 4. Potvrďte kliknutím na YES



BALBOA WATER GROUP

Požadavky na připojení WiFi

- BWA™ komunikuje přes domácí síť 2,4 GHz podporující bezdrátovou technologii 802.11b/g/n.
- 5GHz sítě nejsou podporovány.
- Standardní bezdrátové nastavení podporuje pouze otevřené domácí sítě nebo zabezpečení WEP/WPA/WPA2.
- Ujistěte se, že Váš router/router extender vysílá na kanálech 1 10.
- Pro zajištění správné funkce cloudu se důrazně doporučuje síla signálu Wi-Fi 50 dBM a vyšší.
- Bezdrátový přístup BW A[™] NENÍ podporován v sítích pro hosty/hotspotech, které k tomu využívají stránku portálu přihlášení nebo podnikové přístupové body nakonfigurované tak, aby vyžadovaly certifikáty nebo jinou formu podnikového ověřování (tj. "802.1X", "RADIUS" NEBO "WPA/WPA2 Enterprise)
- *Poznámka: Mesh routery nemusí fungovat s BWA™







